

TABLEAU DES POINTS A GRAISSER TOUS LES 400 KILOMÈTRES ENVIRON

(ou toutes les semaines).

Désignation des pièces ou organes	Numéros du schéma	Mode de graissage
LUBRIFIANT DEMI-ÉPAIS		
(Mobiloil " B B " par temps normal)		
(Mobiloil " A " par temps de gelée)		
<i>5 points à graisser.</i>		
Moteur..	1	Orifice spécial
Butée d'embrayage	2	Burette
Pédales..	3 et 4	—
Roulement de ventilateur	5	—
LUBRIFIANT CONSISTANT		
(Mobilubricant " S " ou Mobilcompound)		
<i>28 points à graisser.</i>		
Boltier de direction	6	Graisseur à pression
Axe de pompe à eau	7	—
Chapes supérieures de fusées.. . . .	8 et 9	—
Chapes inférieures de fusées.. . . .	10 et 11	—
Barre d'accouplement.. . . .	12 et 13	—
Barre de direction	14 et 15	—
Axes de commande de freins AV	16 et 17	—
Clés de freins...	18 19 20 et 21	—
Roulements de moyeux AR...	22 et 23	—
Axes de ressorts AV...	24 25 26 27	—
	28 et 29	—
Axes de ressorts AR...	30 31 32 et 33	—

TABLEAU DES POINTS A GRAISSER TOUS LES 1.500 KILOMÈTRES ENVIRON

(ou tous les mois).

Désignation des pièces ou organes	Numéros du schéma	Mode de graissage
LUBRIFIANT DEMI-ÉPAIS		
(Mobiloil " B B " par temps normal)		
(Mobiloil " A " par temps de gelée)		
<i>3 points à graisser.</i>		
Paliers de dynamo	34 et 35	Burette
Palier AV du démarreur	36	—
LUBRIFIANT ÉPAIS		
(Mobiloil " CW ")		
<i>2 points à graisser.</i>		
Boîtes de vitesses	37	Orifice spécial
Pont AR	38	—
LUBRIFIANT CONSISTANT		
(Mobilubricant " S " exclusivement)		
<i>2 points à graisser.</i>		
Joints de Cardan	39 et 40	Graisseur à pression
(Mobilubricant " S " ou Mobiloil " CC ")		
<i>4 points à graisser</i>		
Roulements de moyeux AV...	41 et 42	A la main
Allumeur (a)...	43	Graisseur spécial
Servo-frein	44	Graisseur à pression
(a) Le graissage de l'allumeur doit être effectué tous les 1.000 kilomètres.		